Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avir choisi cet article. Protégez vos deniers, quelle qu'en soit la somme. Qu'il s'agisse d'apporter votre argent à la banque ou de disposer d'une caisse sûre lors d'une journée de vente sur un marché aux puces, évitez de prendre des risques avec votre argent. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Caisse
- 2 clés
- Mode d'emploi

NOTE :
Les clés fournies se trouvent à l'intérieur de la caisse.

Accessoires requis non fournis :
4 piles de type AA (Mignon, 1,5 V)

Mise en place des piles
Ouvrez la caisse à l'aide d'une des clés fournies. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'intérieur de la caisse, puis placez-y 4 piles de type AA. Veillez à respecter la polarité. Refermez ensuite le compartiment à piles.

Définir un code PIN
Une fois que vous avez inséré les piles dans la caisse, vous pouvez définir votre code PIN personnel. Pour ce faire, ouvrez simplement la caisse et appuyez sur le bouton rouge situé à l'intérieur. Deux bips sonores retentissent, tandis que le voyant lumineux s'allume en vert et clignote deux fois. Saisissez alors le code de votre choix, puis confirmez en appuyant sur le bouton ***** ou **#**. Un bref signal sonore retentit, suivi d'un long, pour vous confirmer que votre code a été programmé avec succès.

Définir le code de gestion
Ouvrez la boîte. Saisissez deux fois le chiffre "0" et appuyez ensuite sur le bouton rouge situé à l'intérieur. Trois bips sonores retentissent, et le voyant lumineux clignote trois fois en vert. Vous pouvez maintenant définir votre code de gestion personnel, puis le confirmer avec le bouton ***** ou **#**. Un bref signal sonore retentit, suivi d'un long, pour vous confirmer que votre code de gestion a été programmé avec succès.

Ouverture de la caisse
Entrez votre code PIN et confirmez avec le bouton ***** ou **#**. Le voyant lumineux brille alors en vert. Poussez maintenant vers le bas le bouton Ouvrir/Verrouiller pendant environ cinq secondes ; la caisse s'ouvre. Si vous maintenez le bouton appuyé pendant trop longtemps, le voyant s'éteint et vous devez saisir de nouveau votre code.

Ouverture de secours
En cas d'anomalie électrique, vous pouvez ouvrir la caisse facilement grâce aux deux clés fournies. Il vous suffit pour cela d'enfoncer la clé dans la serrure et de la tourner dans le sens indiqué. Appuyez sur le bouton Ouvrir/Déverrouiller, la caisse s'ouvre alors.

Mauvais code PIN
En cas d'erreur de saisie du code PIN, le voyant lumineux s'allume en rouge et clignote trois fois.
Si vous saisissez trois fois de suite un mauvais code PIN, le système se bloque ; vous devez attendre 20 secondes avant de pouvoir effectuer une nouvelle saisie. Si après ces 20 secondes, vous saisissez de nouveau trois fois de suite un mauvais code PIN, le système se bloque de nouveau et vous devez cette fois attendre cinq minutes avant de pouvoir effectuer une nouvelle saisie.

Piles faibles
Si vous ouvrez la caisse avec le bon code PIN et que le voyant lumineux
clignote sept fois en rouge, tandis qu'un signal sonore retentit sept fois, cela signifie que les piles sont quasiment déchargées.

Enregistrement des codes
Le système de la caisse peut garder en mémoire les codes pendant environ 20 heures sans piles. Si le délai est dépassé, les deux codes doivent être renouvelés.

Restaurer les réglages par défaut
Pour restaurer les réglages par défaut, appuyez deux fois sur le chiffre "1" puis sur le bouton rouge situé à l'intérieur. Vous devez entendre deux longs signaux sonores. Le système est maintenant réinitialisé.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
- Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3517 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.05.2014

© Mise à jour mai 2014 - EB//JS//AK
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen / Allemagne